

KLINER M

Nieagresywny preparat czyszczący do podłóży mineralnych nie wrażliwych na kwasy

Opis produktu:

KLINER M jest łagodnym preparatem, zawierającym zespół mało agresywnych kwasów. Regulatory lepkości uniemożliwiają wnikanie substancji czyszczących do podłóży a specjalna kombinacja kwasów organicznych, mineralnych, substancji biologicznie czynnych i alkoholi umożliwia usuwanie trwałych zanieczyszczeń.

KLINER M nie niszczy czyszczonego podłóży, jest łatwy w użyciu; jest biologicznie rozkładalny.

Obszary zastosowań:

KLINER M można stosować na kwasoodpornych kamieniach jak piaskowce krzemianowe, granit, bazalt itp. oraz na wypalanych materiałach mineralnych, jak klinkier, cegła, licówka, terrakota oraz szklwione i nie szklwione cegły i płytki.

Przydatność preparatu sprawdzić przez wykonanie próby.

Sposób użycia:

Przed rozpoczęciem pracy osłonić przyległe elementy wrażliwe na działanie kwasów. Najpierw zmożyć podłóży wodą, a następnie nałożyć na nie KLINER M nylonowym pędzlem lub szczotką. W przypadku słabiej zanieczyszczonych podłóży można stosować preparat rozcieńczony wodą. Nie dopuszczać do zasychania środka na podłóży (w razie potrzeby zraszać wodą). Po upływie 10-15 minut spłukać wodą pod ciśnieniem w celu usunięcia rozpuszczonego brudu. Użycie gorącej wody intensyfikuje działanie środka. W razie potrzeby zabieg powtórzyć.

Pracować małymi odcinkami dbając o zachowanie mokrej powierzchni poniżej. Na koniec spłukać podłóży z góry na dół.

Przestrzegać lokalnych reguł dot. Ścieków. Preparatu lub jego resztek nie wylewać do gruntu, wód ani do kanalizacji deszczowej.

Temp. pracy: od +5 do +30°C (optymalna: +20 do +25°C)

Zużycie: zwykle ok. 150–300 g/m²

Dane techniczne:

Składniki: kwasy mineralne, dwufluorek amonu, alkohole, niejonowe substancje powierzchniowo czynne i zagęszczacz

Wygląd: przezroczysty lekko opalizujący płyn

Gęstość: ok. 1100 g/l

Czynnik pH: dla 10 h/l ok. 3,3 - 4,2

Rozpuszczalność: w wodzie w każdej porporcji

Zdolność biologicznego rozkładu: ok. 78%

Dalsze informacje podano w karcie charakterystyki produktu. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji bazują na naszej wiedzy i doświadczeniu, zatem z uwagi na rozliczne czynniki występujące przy stosowaniu produktu, nie możemy zagwarantować jego właściwości w odniesieniu do konkretnego celu. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania odpowiednich przepisów prawa.

Data sporządzenia instrukcji: 08.01.2013r.

Składowanie:

Składować w miejscach suchych i chłodnych zgodnie z zasadami przechowywania substancji niebezpiecznych. Trwałość w zamkniętym oryginalnym opakowaniu – nieograniczona.

Wskazania dodatkowe:

Określenie substancji: roztwór dwufluorku amonowego

Klasa ADR: 8 Kod odpadu: 060199

Nr rozpoznawczy: 3 UN-Nr: 2817

Produkt słabo zagraża wodzie.

Czyszczenie narzędzi i opakowań: splukiwać wodą

Usuwanie: Resztki produktu usuwać zgodnie z danymi zawartymi w karcie charakterystyki produktu lub zarządzeniami zakładowymi. Opakowanie nie oczyszczone stanowi odpad specjalny, natomiast oczyszczone stanowi odpad komunalny.

Uwagi dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa:

Stosować się do zasad pracy z chemikaliami. Podczas pracy zwracać uwagę na otoczenie (przenoszenie przez wiatr).

Znakowanie: C – preparat żrący

R22 - Działa szkodliwie w przypadku spożycia

R34 - Wywołuje oparzenia

S1/2 - Przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci

S26 - W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską

S28 - Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody

S37 - Nosić odpowiednie rękawice ochronne

S45 - W przypadku awarii lub jeśli poczujesz się niezdrowo skonsultuj się z lekarzem (jeżeli możliwe pokaż etykietę)

Dalsze informacje podano w karcie charakterystyki produktu. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji bazują na naszej wiedzy i doświadczeniu, zatem z uwagi na rozliczne czynniki występujące przy stosowaniu produktu, nie możemy zagwarantować jego właściwości w odniesieniu do konkretnego celu. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania odpowiednich przepisów prawa.

Data sporządzenia instrukcji: 08.01.2013r.

WALDEMAR CZUKSANOW MURREN • 52-437 Wrocław, ul. Karmelkowa 29 , tel: 603 58 11 30, • e-mail: biuro@murren.pl
• <http://www.murren.pl>